


НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК (Тип за стенен монтаж)

Преди използването на този продукт, прочетете изцяло тези
инструкции и запазете този наръчник за бъдещи справки.

Български



МОДЕЛ:

* Запишете името на модела.
(Вижте го от енергийния етикет.)

Съдържание

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ	1
2. ПОДГОТОВКА.....	2
3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ	2
3.1. Поставяне на батерии	3
3.2. Вътрешен модул	3
3.3. Дистанционно управление	3
4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ	4
5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК	5
5.1. Настройване на скоростта на вентилатора	5
5.2. Настройване на посоката на въздушния поток.....	5
6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ.....	5
6.1. Седмичен таймер	5
6.2. Включващ таймер или изключващ таймер	6
6.3. Програмираме таймер.....	6
6.4. Таймер за сън	6
7. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ФУНКЦИЯ	7
7.1. Режим Икономичен.....	7
7.2. Контролиране на вентилатора за спестяване на енергия ...	7
8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ.....	7
8.1. Режим Мощен	7
8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул ...	7
8.3. Работа в режим 10 °C Отопление	7
9. Управление чрез безжична LAN мрежа.....	7
9.1. Предпазни мерки при употреба	8
9.2. Настройка за използване на управление чрез безжична LAN мрежа ...	9
10. НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО	10
10.1. Настройка на персонализиран код на дистанционното управление ...	10
11. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА.....	10
12. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	12
13. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ.....	12
13.1. Дистанционно управление с кабел	12
13.2. Климатик тип мултисплит	13
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	13

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За да предотвратите наранявания на персонал или материални щети, прочетете внимателно този раздел, преди да използвате продукта и се уверете, че следвате предпазните мерки за безопасност.

Неправилната експлоатация поради неспазването на тези инструкции, може да причини вреда или щети, сериозността на които е класифицирана, както следва:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този знак предупреждава за опасност от смърт или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Този знак предупреждава за нараняване или увреждане на имущество.



Тази маркировка указва ЗАБРАНЕНО действие.



Тази маркировка указва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО действие.

Обяснение на символите, поставени върху вътрешния или външния модул.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Този символ показва, че продуктът използва запалим хладилен агент. Ако има изтичане на хладилния агент и той бъде изложен на външен източник на пламък, има риск от пожар.

ВНИМАНИЕ

Този символ показва, че наръчникът за експлоатация трябва да бъде прочетен внимателно.

ВНИМАНИЕ



Този символ показва, че с това оборудване трябва да боравят членове на сервизен персонал, които са се консултирали с наръчника за монтиране.

ВНИМАНИЕ



Този символ показва, че информацията е налична, например в наръчника за експлоатация или наръчника за монтиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



• Този продукт трябва да бъде монтиран, използван и съхраняван в стая с площ по-голяма от $X \text{ m}^2$.

Количество зареден хладилен агент M (kg)	Минимална площ на стаята X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

• Този продукт не съдържа части, които могат да се сервирират от потребителя. Винаги се консултирайте с оторизиран сервизен персонал за ремонт, монтаж и преместване на този продукт.
Неправилен монтаж или работа могат да причинят теч, токов удар или пожар.

- В случай на неизправност, като миризма на изгоряло, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранивания като изключите електрическия прекъсвач или разкачете захранващия щепсел. След това се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
- Внимавайте да не повредите електrozахраниващия кабел. Ако той бъде повреден, следва да бъде заменен само от оторизиран сервизен персонал, за да се избегне инцидент.
- Ако има подозрения за теч на хладилен агент, всички пламъци на открит огън трябва да бъдат отстранени или потушени и се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
- При гърмотевична бура или знаци за предстоящи мълнии, изключете климатика чрез дистанционното управление и избягвайте докосването на продукта или електрическия източник, за да предотвратите рискове от токов удар.
- Този продукт трябва да бъде съхраняван в стая, в която няма постоянно действащи източници на запалване (например: открыт огън, работещ газов уред или работеща електрическа печка).
- Продуктът трябва да бъде съхраняван в добре вентилирана зона.
- Имайте предвид, че е възможно хладилните агенти да нямат мириз.
- Този продукт трябва да бъде съхраняван по начин, предотвратяващ възникването на механични повреди.
- Изхвърлянето на продукта трябва да бъде извършено по правилния начин съгласно националните или регионалните разпоредби.
- При транспортиране или преместване на вътрешния модул тръбите трябва да бъдат покрити със стена скоба, за да се предпазят. Не местете продукта като го държите за тръбите на вътрешния модул. (Натискът, приложен върху фитингите на тръбите, може да доведе до изтичане на запалимия газ по време на работа).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности, или нямащи опит и познания, освен ако те не са под надзор или инструктирани относно ползването на уреда от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че не си играят с продукта.
- Изхвърлете опаковъчните материали по безопасен начин. Накъсайте и изхвърлете найлоновите опаковки, така че деца да не могат да си играят с тях. Има опасност от задушаване, ако децата си играят с оригиналните найлонови опаковки.
- Не монтирайте климатика в зона, където има минерално масло, като например фабрика, или в зона, където има голямо количество разсипани мазнини или пара, като например кухня.
- Не стартирайте и не спирайте работата на продукта като вкарвате или изкарвате щепсела или като включвате или изключвате прекъсвача на веригата.
- Не използвайте възпламенени газове в близост до този продукт.
- Не се излагайте директно на въздушния поток за дълго време.
- Не вмъквайте пръстите си или каквито и да е предмети в изходния порт или смукателната решетка.
- Не работете с мокри ръце.
- Не използвайте други средства за ускоряване процеса на размразяване или за почистване на този продукт освен тези, които са препоръчани от производителя.
- Не го пробивайте и не го горете.



ВНИМАНИЕ

- Когато поддържате продукта, не докосвайте алуминиевите жалузи на вградения топлообменник в него, за да избегнете нараняване.
- Не стойте върху нестабилна платформа, когато почиствате продукта. Може да го съборите и да се нараните.

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

2. ПОДГОТОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обърнете внимание да предотвратите инцидентното погълщане на батериите от бебета и малки деца.



ВНИМАНИЕ

- Ако изтекла от батериите течност влезе в контакт с кожата ви, очите или устата, незабавно промийте обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.
- Изтощените батерии трябва да бъдат отстранявани незабавно и да бъдат изхвърляни съгласно местните закони и регламенти.
- Не се опитвайте да презареждате сухи батерии.
- Не използвайте сухи батерии, които са били презареддани.



ВНИМАНИЕ

- От време на време проветрявайте по време на употреба.
- Винаги работете с продукта при монтирани въздушни филтри.
- Уверете се, че всякакво електронно оборудване е поне на 1 м. от продукта.
- Разкачете всички захранващи кабели, когато не използвате продукта за продължителен период от време.
- След дълъг период на употреба проверете окачването на вътрешен модул, за да предотвратите падането му.
- Посоката на въздушния поток и стайната температура трябва да бъдат отчетени правилно, когато използвате този продукт в стая с бебета, деца, стари или болни лица.
- Поддържайте чисто и подредено около външен модул на климатика, не поставяйте вещи около него. Всеки обект, който блокира или влеза от изходния порт, може да доведе до неизправност на продукта.




- Не насочвайте въздушния поток към камина или други отоплителни уреди.
- Не блокирайте и не покривайте смукателната решетка и изходния порт.
- Не упражнявайте каквото и да натиска върху радиаторните жалузи.
- Не се катерете по този продукт, не поставяйте предмети върху него и не оказвайте предмети.
- Не поставяйте каквото и да е електрически продукти или домакински вещи под този продукт. Капещият от този продукт конденз може да ги навлажни и може да причини щети или неизправности на Вашата собственост.
- Не излагайте този продукт директно на вода.
- Не използвайте този продукт за запазване на храна, растения, животни, прецизна техника, предмети на изкуството или други предмети. Това може да причини влошаване на качествата на тези продукти.
- Не излагайте животни или растения директно на въздушния поток.
- Не пийте дренажната вода от климатика.
- Не дърпайте електрозахранващия кабел.

Аксесоари на вътрешен модул

Проверете дали следните аксесоари са включени.



Дистанционно управление




Държач на дистанционно управление




Самонарезни винтове



Батерии



Филтри за почистване на въздуха



Държачи на пречиствателни въздушни филтри

Как да използвате държача на дистанционното управление



3. НАИМЕНОВАНЕ НА ЧАСТИТЕ




ВНИМАНИЕ

- За правилно предаване на сигнала между дистанционното управление и вътрешния модул, дръжте приемника далеч от:
 - Директна слънчева светлина ли други източници на сълнчева светлина
 - Телевизионен екран с плосък екран
- В стая с симултанско флуоресцентно осветление, като инвертерен тип, сигналът може да бъде предаван правилно. В такъв случай се консултирайте с магазина, от който сте закупили продукта.

3.1. Поставяне на батериите

Вид батерии: R03/LR03/AAA x 2




- 1** Издърпайте капака по посока на стрелката и го отворете, докато не се застопори.
- 2** Отстраняване на капака.
 - ① Обърнете дистанционното управление, натиснете задната страна на капака и отстранете зъбците, като изкрявите капака.
 - ② Издърпайте по посока на стрелката, докато изкрявявате капака.
- 3** Поставете батерии както е показано на горната фигура.
- 4** Натиснете този бутон, както е показано на горната фигура. Използвайте предната част на химикал или друг тънък предмет.
- 5** Натиснете CLOCK, за да започнете настройването на ден от седмицата и часовника.
- 6** Натиснете **SELECT** ($\Delta\triangleright$), за да настроите деня от седмицата (понеделник до неделя).
- 7** Натиснете **NEXT**, за да продължите.
- 8** Натиснете **SELECT** ($\Delta\triangleright$), за да настроите часовника. Натиснете бутоните, за да промените часовника с една минута. Натиснете и задръжте бутоните, за да промените часовника с 10 минути.
* Чрез натискане на **TEMP.** ($\odot\odot$), индикаторът за време може да бъде променен от 12-часов до 24-часов часовник.
- 9** Натиснете **SEND**, за да завършите настройката. Бъдете близо до вътрешния модул. Ако натиснете бутона от разстояние, настройките може да не са правилно изпратени.
- 10** Поставете и затворете капака.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Използвайте само указания тип батерии.
- Не смесвайте батерии от различни типове или нови и използвани батерии.
- При нормална експлоатация батерии издръжат около 1 година.
- Ако обхватът на действие на дистанционното управление намалее значително, сменете батерии и натиснете **RESET**, както е показано на горната фигура.

3.2. Вътрешен модул

За Ръчна автоматична операция и нулиране на индикатора на филтра (Вижте страница 14.)



*1 : Преди стартриране на работата се уверете, че смукателната решетка е напълно затворена. Непълното затваряне може да окаже влияние върху правилната функциониране или работа на климатика.


*2 : Индикаторните лампи светват при следните условия. Не виждам кога индикаторната лампа е изключена.

	Име	Цвят	Работа или състояние
	Работа	Зелено	Нормална работа
	Таймер	Оранжево	Работа на таймера
	Икономичен	Зелено	Режим Икономичен Работа в режим 10 °C Отопление
	WLAN	Оранжево	Активирано е управление чрез безжична LAN мрежа.

3.3. Дистанционно управление

! ВНИМАНИЕ

- !** • За да предотвратите неизправност или щети на дистанционното управление:
 - Поставете дистанционното управление, където няма да бъде изложено на директна слънчева светлина или прекалено нагряване.
 - Отстранете батерии от продукта, който няма да се използва за дълго.
- Препятствия като завеси или стени между дистанционното управление и вътрешния модул могат да повлият на правилното предаване на сигнала.
- 🚫** • Не удрайте силно дистанционното управление.
- Не поливайте с вода дистанционното управление.



Когато използвате допълнителното дистанционно управление, външният вид и процедурата на работа може да се различават.

За повече информация вижте наръчника за експлоатация на всяко дистанционно управление.

* : Настройката трябва да бъде извършена при активен еcran на дисплея за всяка една функция.

| : Бутоњът може да се използва само когато климатикът е включен.

WLAN : Инструкцията е във връзка с управлението чрез WLAN мрежа.

[1] Предавател на сигнала

Насочете го точно към приемника на вътрешния модул.

- Работният обхват е около 7 м.
- [▲] ще се появи, когато сигналът бива излъчван.
- Вътрешният модул ще излъчи звуков сигнал, когато приеме сигнала както трябва. Ако не се чуе сигналът, натиснете бутона отново.

[2] Дисплей на дистанционно управление

В този раздел са показани и описаны всички възможни показания. При реална работа дисплеят е свързан с работата на бутона и само показва необходимите показатели за всяка настройка.

[3] За базовите режими Вижте страница 4.

Стартова или спира работата на климатика.

MODE Сменя работния режим. *

TEMP. Променя настройката за температурата. *

[4] За работа в режим с 10°C Отопление ... Вижте страница 7.

10°C HEAT Активира режим 10°C Отопление.

[5] За режим Мощен Вижте страница 7.

POWERFUL Активира или спира режима Мощен.

[6] За работа в енергоспестяващ режим ... Вижте страница 7.

ECONOMY Активира или спира режима Икономичен.

[7] За работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул ... Вижте страница 7.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE Активира или спира режима за ниско ниво на шум на външния модул.

[8] За настройките на въздушния поток Вижте страница 5.

FAN Управлява оборотите на вентилатора. *

SWING Стартова или спира функцията автоматично раздвижване на жалузите.

SET Контролира вертикалната посока на въздушния поток.

[9] За работа с таймер Вижте страница 5.

WEEKLY Активира или спира седмичният таймер.

ON/OFF Активира или спира включващия се таймер, изключващия се таймер или програмируемия таймер.

SLEEP Активира или спира таймера за сън.

TIMER SETTING Стартова настройка на таймера.

Изпраща настройката на таймера или часовника до вътрешния модул. *

SEND Чрез натискане и задържане се влиза в режим за настройване на безжична LAN мрежа. (Вижте страница 10)

NEXT Препраща настройката на таймера или часовника до следващата стъпка.

Връща настройката на таймера или часовника до предходната стъпка.

BACK Чрез натискане и задържане се активира или деактивира управлението чрез безжична LAN мрежа. (Вижте страница 9.)

SELECT Настройва стойността на настройката на таймера или часовника.

CLOCK ADJUST Стартова настройка на часовника.

[10] TEST RUN

Не натискайте този бутон при нормално ползване. Той дава началото на пробното пускане (което е предназначено за използване само от оторизиран сервизен персонал).

БЕЛЕЖКА: Ако стартирате пробното пускане неумишлено, натиснете за да го прекратите.

[11] След смяна на батериите

RESET Натиснете този бутон, както е показано на следващата фигура. Използвайте предната част на химикал или друг тънък предмет.



4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

■ 3 стъпки за стартиране на работата

1. Натиснете (P), за да стартирате или спрете работата.

2. Натиснете MODE, за да изберете работния режим.

Работният режим се променя както следва:



3. Натиснете TEMP, за да зададете желаната температура. Температурата се променя на стъпки през 0,5 °C.

Диапазон на задаваната температура

Автоматично/Охлаждане/Изсушаване 18,0°C до 30,0°C

Отопление 16,0°C до 30,0°C

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- При режим Охлаждане или Изсушаване задайте температурата да е по-ниска от настоящата температура в стаята.
- В режим Охлаждане вентилаторът на вътрешния модул може да спира периодично, за да извърши контролиране на вентилатора за спестяване на ток, което позволява работа при режим на енергоспестяване чрез спиране на вентилатора на вътрешния модул, когато външният модул е спрян. При първоначална настройка тази функция е активирана. За да изключите тази функция, вижте „7.2. Контролиране на вентилатора за спестяване на енергия“.

- В режим Отопление,
 - задайте температурата да е по-висока от настоящата температура в стаята.
 - в началото на операцията вентилаторът на вътрешния модул се върти с много ниска скорост в продължение на 3 до 5 минути.
- Автоматичният режим на размразяване изключва режима Отопление, когато е необходимо.
- В режима Вентилация няма опция за контрол на температурата.

■ Превключване на температура

1. Ако климатикът работи, натиснете **()**, за да спрете работата му.
 2. Натиснете и задръжте **[TEMP.]** () за повече от 5 секунди. Настоящата температура ще се покаже. (Фабрична настройка: °C)
 3. Натиснете **[TEMP.]** (), за да превключите температурата. ($^{\circ}\text{C} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$)
 4. Натиснете **()**, за да завършите настройката.
- Ако не натиснете бутона за 30 секунди, ще бъде зададена изписаната температура.

5. НАСТРОЙКИ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК

5.1. Настройване на скоростта на вентилатора

- ☞ Натиснете **[FAN]**, за да контролирате скоростта на вентилатора.

Скоростта на вентилатора се променя както следва.



Когато е избрано **AUTO**, скоростта на вентилатора зависи от работните условия.

За да се увеличи ефектът на почистване на въздуха, задайте скоростта на вентилатора на Високо.

5.2. Настройване на посоката на въздушния поток

За повече информация относно диапазоните на въздушния поток, вижте „Диапазони на въздушния поток“.

■ Настройка на вертикалната посока на въздушния поток

- ☞ Натиснете **[SET]**, за да регулирате вертикалната посока на въздушния поток.

■ Настройка на хоризонталната посока на въздушния поток

⚠ ВНИМАНИЕ

- !** Преди да регулирате посоката на хоризонталния въздушен поток, уверете се, че жалузът за хоризонтално насочване на въздушния поток е изцяло спрян.

- ☞ Настройте ръчно два въртящи се бутона.


■ Функция Раздвижване на жалузите

- ☞ Натиснете **[SWING]**, за да стартирате/спрете функция Раздвижване на жалузите.

БЕЛЕЖКА: Функция Раздвижване може да спре временно, когато вентилаторът в модула се върти с много ниска скорост или е спрян.

■ Диапазон на въздушния поток

Вертикална посока на въздушния поток



Промяна чрез [SET]	
Охлаждане, Изсушаване	1 ⇌ 2 ⇌ 3 (⇌ 4 ⇌ 5 ⇌ 6)
Отопление, Вентилация	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5 ⇌ 6
Функция Раздвижване на жалузите чрез [SWING]	
Охлаждане, Изсушаване	1 ←→ 4
Отопление	3 ←→ 6
Вентилатор (*1)	1 ←→ 4 или 3 ←→ 6

*1 : Диапазона на функцията Раздвижване на жалузите зависи от посоката на въздушния поток, зададени преди функцията Раздвижване на жалузите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Не местете ръчно жалузите за насочване на въздушния поток.
 - В режимите Автоматично или Отопление посоката на въздушния поток ще остане в позиция 1 за известно време след пускането на режима.
 - В режим охлаждане или изсушаване низходящият въздушен поток може да се промени на възходящ, както следва. Тази функция предотвратява капенето на конденз и повреждането на Вашата собственост.
- Състояние: Позиция 4-6 се запазва за 30 минути
Въздушният поток се регулира на: Позиция 3
- Когато използвате мобилното приложение, за вертикалния въздушен поток може да се избира между 4 позиции.

6. РАБОТА С ТАЙМЕРИТЕ

БЕЛЕЖКА: Когато индикаторът [] на вътрешния модул премигва, настройте относно часовника и таймера. Това премигване показва, че вътрешният часовник е станал неточен поради прекъсване в захранването. (Вижте страница 12.)

■ Процедура за настройка на таймера

Преди да настроите таймера настройте часовника. (Вижте „3.1. Поставяне на батерии“.)

1. Натиснете **[TIMER SETTING]**. Ще започне да мига **[WEEKLY]** на дисплея на дистанционното управление.
2. Натиснете **[SELECT]** () , за да изберете работа, зададена с таймер. Работата с таймера ще се промени както следва.

WEEKLY	Седмичен таймер	Позволява да задавате графики за работа с до 4 настройки за всеки ден от седмицата.
ON/OFF [ON]	Включващ таймер	Стартира операцията, когато вие пожелаете.
ON/OFF [OFF]	Изключващ таймер	Спира операцията, когато вие пожелаете.
ON/OFF [ON OFF]	Програмируем таймер	Действа като комбинация от включващия таймер и изключващия таймер.
SLEEP	Таймер за сън	Помага да спите комфортно, като постепенно намалява мощността на климатика.


3. Натиснете **NEXT**.
 4. Настройва всяка работа, зададена с таймера. За повече информация, вижте следните инструкции на всяка настройка на таймера.
 5. Натиснете **[SEND]**, за да завършите настройката на таймера. Бъдете близо до вътрешния модул.
- За да отмените настройката на таймера по време на работа, натиснете отново **[TIMER SETTING]**.

6.1. Седмичен таймер

■ Информация за настройката


1. Изберете седмичен таймер от стъпка 2 на „Процедура за настройка на таймера“.
2. Натиснете **[SELECT]** () , за да изберете номер на програма и ден от седмицата. Избраният номер на програма (1 до 4) и денят от седмицата ще започнат да премигват.

MO	Понеделник
TU	Вторник
WE	Сряда
TH	Четвъртък
FR	Петък
SA	Събота
SU	Неделя



3. Натиснете **NEXT**.

4. Натиснете **SELECT** ($\triangle\backslash\triangledown$), за да изберете работа, зададена с таймер.



5. Натиснете **NEXT**.

- * Когато изберете „Без таймер“ в стъпка 4, дисплеят на настройката ще се върне в стъпка 1.
- 6. Натиснете **SELECT** ($\triangle\backslash\triangledown$), за да зададете включващ или изключващ таймер.
- 7. Натиснете **NEXT**.
- * Когато изберете „Изключващ таймер“ в стъпка 4, дисплеят на настройката ще се върне в стъпка 1.
- 8. Натиснете **SELECT** ($\triangle\backslash\triangledown$), за да зададете температурата.

Диапазон на задаваната температура

Режим Автоматично, 18,0°C до 30,0°C	
Охлаждане или Изсушаване:	*Дори и ако зададете 10,0, 16,0 до 17,5°C, климатикът ще работи при 18,0°C.
Режим Отопление: 10,0°C или 16,0°C до 30,0°C	

9. Натиснете **NEXT**.

Настройката на дисплея ще се върне в стъпка 1.

10. Натиснете **SEND**, за да завършите настройката.
Бъдете близо до вътрешния модул.

ЗАБЕЛЕЖКИ: Индикаторът [] на вътрешния модул няма да се включи, дори и настройката да е завършена.

- Ако желаете да се върнете на предходната стъпка, натиснете **BACK** 
- За да проверите графика, използвайте **SELECT** ($\triangle\backslash\triangledown$) за да прегледате настройките за седмичен таймер в стъпка 1.
За да приключите проверката, натиснете **TEMPERATURE SETTING**.
- За да изключите седмичния таймер, натиснете **WEEKLY**, когато **WEEKLY** бива показан на дисплея на дистанционното управление.
Индикаторът ще изчезне.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Режимите на работа ще са същите като режима, последно използван преди спирането на работата на климатика, затова операции от типа Охлаждане → Отопление → Охлаждане → Отопление не могат да бъдат задавани автоматично.
- Ако зададете един и същи час на включващия таймер и на изключващия таймер, то ще работи включващият таймер.
- Ако са зададени два включващи таймера с едно и също време, климатикът ще работи в поредността, в която са зададени.
- Не можете да използвате седмичния таймер и другите таймери едновременно. Ако използвате включващ/изключващ таймер, програмирам таймер или таймерът за сън докато е активиран седмичният таймер, то седмичният таймер ще бъде изключен. В такъв случай активирайте седмичния таймер след като другият таймер приключи действието си.
- Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е ограничена.

■ Примери за седмичен таймер

Пример 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00	
Понеделник до петък	Програма 1 Вкл. 26 °C	Програма 2 Изкл.		Програма 3 Вкл. 28 °C	Програма 4 Изкл.	
Събуждане за работа				Връщане вкъщи		Заспиване
Събота				(Няма настройки на таймера)		
Неделя	Програма 1 Изкл.	Програма 2 Изкл.	Програма 3 Изкл.	Програма 4 Изкл.		
	(Вкл.)	(Вкл.)	(Вкл.)	(Вкл.)		

Пример 2: Можете да определите настройките на температурата, като използвате включващия таймер в седмичния таймер.

7:00	9:00	17:00	23:00
Програма 1 Вкл. 28 °C	Програма 2 Вкл. 26 °C	Програма 3 Вкл. 27 °C	Програма 4 Вкл. 28 °C

6.2. Включващ таймер или изключващ таймер

- Изберете включващия таймер или изключващия таймер от стъпка 2 на „Процедурата за настройка на таймера“.
- Натиснете **SELECT** ($\triangle\backslash\triangledown$), за да зададете включващ или изключващ таймер.
При натискане на бутона: Времето ще се промени с +5/-5 минути.
При натискане и задържане на бутона: Времето ще се промени с +10/-10 минути.
 - За да изключите включваща/изключваща таймер, натиснете **ON/OFF**, когато **ON/OFF** бива показван на дисплея на дистанционното управление. Индикаторът ще изчезне.

6.3. Програмираме таймер


- Задайте включващия таймер и изключващия таймер.
(Вижте „6.2. Включващ таймер или изключващ таймер“).
- Изберете програмирането таймер от стъпка 2 на „Процедурата за настройка на таймера“.

Таймерът, чието настроено време е по-близо до настоящето време, работи пръв.
Редът на работа с таймера е показан, както следва:


Таймер	Индикатор на дисплея на дистанционното управление
Включващ–Изключващ таймер	ON>OFF
Изключващ–Включващ таймер	ON<OFF

БЕЛЕЖКА: Можете да настройвате програмирането таймер само в рамките на 24 часа.

6.4. Таймер за сън

- Изберете таймера за сън от стъпка 2 на „Процедурата за настройка на таймера“.
- Натиснете **SELECT** ($\triangle\backslash\triangledown$), за да зададете време, докато операцията спре.
Всеки път, когато натиснете бутона, часът се сменя, както следва:
 
 - За да изключите таймера за сън, натиснете **SLEEP**, когато **SLEEP** бива показван на дисплея на дистанционното управление. Индикаторът ще изчезне.

По време на действието на таймера за сън зададената температура се изменя по следния начин.



След изтичане на зададеното време, климатикът спира да работи.

7. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ФУНКЦИЯ

7.1. Режим Икономичен

Той спестява повече електричество от другите режими на работа, като променя зададената температура до умерена стойност.

- ☞ Натиснете  ECONOMY, за да включите/изключите режима Икономичен.

Ще се включи индикаторът [], намиращ се на вътрешния модул.

Работен режим	Стайна температура
Охлаждане/ Изсушаване	Няколко градуса повече от зададената температура
Отопление	Няколко градуса по-малко от зададената температура

ЗАБЕЛЕЖКИ:


- В режими Охлаждане, Отопление или Изсушаване максималната мощност при този режим е около 70% от обичайната.
- Този режим не може да бъде пускан, когато температурата бива наблюдавана чрез режим Автоматично.

7.2. Контролиране на вентилатора за спестяване на енергия

Когато температурата в стаята достигне зададената температура при режим Охлаждане, вентилаторът на вътрешния модул започва да прави периодични паузи при въртенето си, за да бъде спестена енергия. (Тази функция е активирана при покупката на изделието.)

За да промените настройките, следвайте следните стъпки;

1. Натиснете , докато се изключат индикаторите на дистанционното управление.
2. Натиснете и задръжте  за повече от 5 секунди.
Ще се появят символът  и текущото състояние.
ON : Активирано
OFF : Деактивирано
3. Натиснете  (⊗⊗), за превключване на състоянието.
4. Натиснете , за да изпратите настройката до вътрешния модул.
Дисплеят ще се върне към оригиналния еcran.



БЕЛЕЖКА: Ако не натиснете никакви бутони за 30 секунди след като  е показан,  ще се изключи. В този случай повторете настройката от стъпка 2.

8. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

8.1. Режим Мощен

При режим Мощен климатикът ще работи при максимална мощност, което е удобно, когато искате помещението да се охлади или затопли бързо.

БЕЛЕЖКА: При мултисървърване тази функция не може да бъде използвана.

- ☞ Натиснете  , за да включите/изключите режима Мощен.
При активирането му вътрешният модул ще излъчи 2 кратки звукови сигнала.
При деактивирането му вътрешният модул ще излъчи 1 кратки звукови сигнала.

Режимът Мощен ще се изключи автоматично в следните случаи:

- Режимът Мощен е в действие за определен период от време и температурата в стаята достига зададеното ниво при режимите Охлаждане, Изсушаване или Отопление.
- 20 минути след включване на режима Мощен.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Посоката на въздушния поток и оборотите на вентилатора се управляват автоматично.
- Режимът Мощен не може да функционира едновременно с режима Икономичен.
- Режимът Мощен изключва следните операции. Ако следните операции са зададени, те ще започнат след като режимът Мощен приключи.
 - Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул
 - Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е ограничена.

8.2. Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул

Работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул намалява шума от външния модул. По време на тази операция броят на въртене на компресора намалява и вентилаторът на външния модул се върти бавно.

БЕЛЕЖКА: При мултисървърване тази функция не може да бъде използвана.

- ☞ Натиснете  за активиране или спиране на работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул.

Докато работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул е активирана,  е показан на дистанционното управление. Настройката се запазва, дори когато климатикът е изключен.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Тази операция не може да бъде изпълнена едновременно с режим Вентилация, режим Изсушаване и режим Мощен.
- Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е ограничена.

8.3. Работа в режим 10 °C Отопление

Режимът 10°C Отопление поддържа стайната температура на 10°C, за да не се допусне прекалено охлаждане на помещението.

- ☞ Натиснете  , за да се активира режим 10°C Отопление. Вътрешният модул ще издаде 1 кратки звукови сигнала и ще се включи индикаторът [] на вътрешния модул.

- ☞ Натиснете , за да изключите климатика. Индикаторът [] ще изгасне.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- По време на режима 10°C Отопление само  е валидна.
- Когато температурата в стаята е достатъчно висока, този режим няма да се извърши.
- Ако е свързано дистанционното управление с кабел (опция), тази функция е ограничена.

9. Управление чрез безжична LAN мрежа

Този наръчник за експлоатация описва единствено процедурата за настройка на дистанционното управление.

За да разберете как да работите с мобилното приложение, вижте наръчника за експлоатация на мобилното приложение.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Настройките на климатика от мобилното приложение няма да бъдат отразени в безжичното дистанционно управление.
- Климатикът не може да работи и да бъде наблюдан от мобилното приложение, ако захранването му е изключено (чрез прекъсвач или щепсел).
- Температурата в стаята ще бъде показана в мобилното приложение при използване. Но показаната температура в стаята може да не е точна, като това зависи от ситуацията в стаята или от работния статут на климатика. Използвайте я само за справка.
- Ако има разлики между настройките, направени чрез мобилното приложение и тези, направени чрез дистанционното управление, по-късно извършената операция ще има приоритет.
- Ако настройките на таймера бъдат направени чрез мобилното приложение и чрез безжичното или кабелно дистанционно управление, и двете настройки на таймера ще бъдат активни.

Съдържанието на етикета на безжичната LAN мрежа е необходимо за настройването на безжичната LAN мрежа.

Запишете SSID и PIN кода в следната таблица.

Отворете смукателната решетка.



Етикет на безжична LAN мрежа
(Под капака на WLAN адаптера)

MAC: *****-*****
SSID: AP-*****-*****
PIN: *****

QR код

*Оформлението на етикета на безжичната LAN мрежа може да се различава между частите или модела.

Информация за WLAN адаптер

Идентификатор SSID	
PIN	
Съвместим със стандарта за безжична LAN (WLAN) мрежа	IEEE 802.11 b/g/n
Честотни ленти	2,4 GHz (в САЩ или Канада: 1 ch до 11 ch) (в другите региони: 1 ch до 13 ch)
Максимална мощност на радио излъчването	40 mW
Сигурност на безжична LAN мрежа	Отворена WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS за регистрация в същата LAN мрежа

"AIRSTAGE Mobile" е търговска марка на FUJITSU GENERAL LIMITED. Android и Google Play са регистрирани търговски марки на Google LLC. App Store е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва с разрешение.

"QR Code" е търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED.

9.1. Предпазни мерки при употреба

Предпазни мерки при употреба на управление чрез безжична LAN мрежа

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поправяйте, не разглобявайте и не премоделирайте WLAN адаптер.
- Не мокрете WLAN адаптера и не го използвайте на места, където има много влага.
- Не работете с мокри ръце.
- Не монтирайте WLAN управлението на места, където е забранено използването на безжично оборудване (например болници).
- Не използвайте WLAN управлението в близост до лица с пейсмейкъри или други устройства от тъкъв тип.
- Не използвайте WLAN управлението в близост да оборудване за автоматично управление (например автоматични врати и противопожарни аларми).

! ВНИМАНИЕ

- При почистване на климатика уверете се, че е спрян от работа и е изключен от захранването. В противен случай, съществува рисък от токов удар или нараняване.
- Не стойте на хълзгава, неравна или нестабилна повърхност, когато монтирате WLAN адаптера.
- Не слагайте пръсти, клечки и др. в свързващата част на WLAN адаптера, както и във вътрешния слот на климатика.
- WLAN адаптер не е USB устройство. Да не се включва към друго оборудване, освен указаното такова. В противен случай, съществува рисък от повреда или пожар.
- След като започнете да използвате WLAN управлението, вече ще е възможно да управлявате климатика от места, от които няма пряка видимост към него. Това означава, че хората в стаята може да бъдат изложени на нежелани резултати от работата на климатика. Проверете състоянието на стаята, преди да използвате WLAN управлението.

- Проверявайте редовно за наличие на прах около свързващия слот на WLAN адаптера.
- Проверявайте предварително за неизправности в действието на климатика.
- Уверете се, че въздушният поток от климатика няма да доведе до негативни ефекти. Възможно е да бъдат съборени предмети, което да причини наранявания, пожар или щети по имуществото.
- Ако знаете, че има хора в близост до климатика, информирайте ги предварително, че ще управлявате климатика от далечно разстояние. Внезапна дейност на климатика може да изненада човек и да причини падането му, ако е на степенка, стълба и др. Освен това, при внезапна промяна на стаяната температура може да причини влошаване на физическото състояние на човек. Не използвайте WLAN управлението ако има хора в стаята, които не могат сами да контролират температурата (например малки деца, инвалиди, стари или болни хора).
- Необходимо е да разбирате настройките за запазване на таймера и другите операции преди да използвате WLAN управлението. Неочакваното включване или спиране на климатика може да доведе до влошаване на физическото състояние на хората или да има негативен ефект върху животни или растения.
- Проверявайте често настройките и какво е положението с работата на WLAN управлението, когато използвате това приложение от далечно разстояние. Внезапните промени в стаяната температура могат да доведат до влошаване на физическото състояние на човек или да имат негативен ефект върху животни или растения.

- Ако управлявате климатика от WLAN управлението, индикаторните лампи и сигналните звуци на климатика няма да функционират.
- Ако връзката между WLAN адаптера и точката за достъп е лоша, това може да се подобри чрез преместване на точката за достъп или местене на антената. Подобряването на връзката може да стане и с преместване на точката за достъп по-близо до WLAN адаптера или посредством WLAN усилвател повторител.

Радиовълни и предпазни мерки за сигурност

При използване на безжична LAN мрежа трябва да спазвате някои предпазни мерки по отношение на радиовълните, личната информация и т.н. За да използвате правилно WLAN управлението, прочетете тези предпазни мерки и наръчника за експлоатация на оборудването за безжична LAN мрежа, което използвате. Ние няма да носим отговорност (освен в случаите на призната законова отговорност) за повреди, други дефекти и щети, получени в резултат на използването на WLAN адаптер неправилно или по време на използването му от Вас или от трети лица.

■ ПРЕДПАЗНИ мерки по отношение на радиовълните

- Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната отговорна за спазването на изискванията може да доведат до отнемане на правото на потребителя да работи с оборудването. Този предавател не трябва да се намира в близост до друга антена или предавател или да бъде използван в синхрон с тях.
- Това оборудване отговаря на изискванията на Федералната комисия по комуникациите на САЩ (ФКК) и Канадското министерство на индустрията (КМИ) относно лимитите на лъчево облъчване в неконтролирана околнна среда и на правилата, посочени в Указанието за излагане на облъчване с радио вълни на ФКК и раздел RSS-102 от правилата на КМИ за излагане на облъчване с радио вълни. Това оборудване трябва да бъде монтирано и използвано така, че излъчващата част трябва да е поне на 20 см от човешкото тяло. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] моделът съответства на стандарта КМИ (канадско министерство на индустрията).)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от правилата на ФКК и КМИ за безлицезни RSS стандарти. При работата с устройството трябва да се спазват следните две изисквания:
 - (1) устройството не трябва да предизвика смущения със своите радио излъчвания, и
 - (2) устройството трябва да приема всички смущения (интерференции), включително такива, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.(UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] моделът съответства на стандарта КМИ (канадско министерство на индустрията).)
- Това оборудване е изпитано и е установено, че е в съответствие с ограниченията за цифрово устройство от клас В на основание част 15 от правилата на FCC.

• Не използвайте WLAN адаптера на следните места.

Използването на WLAN адаптера на подобни места може да доведе да нестабилна връзка или невъзможност за свързване.

- В близост до оборудване за безжична комуникация, което използва същата честотна лента (2,4 GHz) като WLAN адаптер.
- Места, където има магнитни полета, излъчвани от уреди като микровълнови фурни, или има статично електричество или радиовълнова интерференция. (Радиовълните може да не могат да достигнат целта си в зависимост от околната среда).

■ Предпазни мерки по отношение на личната информация (свързани със сигурността)

- Поради това, че се използват радиовълни, съществува възможността за прихващане на излъчванията ви, ако използвате оборудване за безжична LAN мрежа, независимо дали използвате криптиране или не.
- Безжичната LAN мрежа използва радиовълни за обмяната на информация между WLAN адаптера и точка за достъп. Това означава, че е възможно да се свърже свободно с LAN мрежа, ако е в обхвата на радиовълните. От друга страна, ако радиовълните са в определен диапазон, те ще достигат до всички места, намиращи се зад прегради (например стени). Затова е възможно вашите комуникации да бъдат прихванати и прочетени или някой да влезе в тях в нарушение на закона.
- При първоначалното настройване на вашата безжична връзка не се свързвайте с оборудване и мрежи, които нямаете разрешение да ползвате.
- Инициализирайте настройките на WLAN адаптера, когато го изхвърляте или го прехвърляте на трета страна.

■ Други

- Използвайте WLAN адаптера като стандартно безжично LAN оборудване.
 - Не използвайте WLAN адаптера в болници или във/в близост до места, където има медицинско оборудване.
 - Не използвайте WLAN адаптера, когато пътувате със самолет.
 - Не използвайте WLAN адаптера в близост до електронно оборудване, което служи за прецизен контрол или обработка слаби сигнали.

Примери за такова електронно оборудване, за което трябва да внимавате: Слухови апарати, пейсмейкери, противопожарни аларми, автоматични врати и друг вид оборудване с автоматичен контрол

- Настоящият наръчник не представлява гаранция за безжична свързаност и работа с всички безжични рутери и при всички възможни условия в жилищни зони. Радиовълните може да не успят да достигнат целта си или да бъдат препречени в следните ситуации:
 - При използване в сгради, направени от бетон, стоманобетон или метал.
 - Монтиран е в близост до прегради
 - Има радиовълнова интерференция от друго оборудване за безжична комуникация, което използва същата честота.
 - Места, където има магнитни полета, излъчвани от уреди като микровълнови фурни, или има статично електричество или радиовълнова интерференция.
- Задължително монтирайте и настройте WLAN адаптера след като прочетете наръчника за експлоатация на точка за достъп.

9.2. Настройка за използване на управление чрез безжична LAN мрежа

Стъпка 1. Инсталациране на мобилното приложение

1. Отворете „Google Play“ или „App Store“ в зависимост от вида на вашия смартфон.
2. Потърсете „AIRSTAGE Mobile“.
3. Инсталирайте мобилно приложение, като следвате инструкциите на екрана си.

БЕЛЕЖКА: Ако не можете да откриете приложния софтуер (мобилно приложение), то в момента не е налично за Вашия регион.

Стъпка 2. Регистрация на потребител

1. Отворете инсталираното мобилно приложение.
2. Регистрирайте потребителя, като следвате инструкцията в мобилното приложение.

Стъпка 3. Регистриране на климатика (сдвояване на WLAN адаптер)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Преди да започнете това настройване, изчакайте поне 60 секунди или повече след като климатикът бъде включен в електрическата мрежа (чрез прекъсвач или щепсел).
- Уверете се, че смартфонът е свързан с точката за достъп, към който свързвате климатика. Настройването няма да работи, ако той не е свързан към същия точка за достъп.
- За да контролирате 2 или повече климатика с един и същ смартфон, извършете повторно настройването на избрания режим.

- ☞ Сканирайте QR кода на WLAN адаптера, за да използвате автоматичното въвеждане на SSID и PIN на WLAN адаптера. Вижте страница 7 за местоположението на QR кода.
- ☞ Регистрирайте климатик, като следвате инструкцията в мобилното приложение.

<Как да получим достъп до онлайн наръчника>

1. Влезте в мобилното приложение.
2. Изберете раздела Настройки.
3. Изберете [Support].
4. Изберете [Manual].



Когато регистрацията завърши, ще се включи индикаторът [], намиращ се на вътрешния модул.

Временно деактивиране на безжична LAN мрежа

БЕЛЕЖКА: Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

1. Ако климатикът работи, натиснете , за да спрете работата му.
2. Натиснете и задръжте на дистанционното управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.
3. Изберете OFF чрез () на дистанционното управление. *
4. Натиснете . Ще се изключи индикаторът [], намиращ се на вътрешния модул.

* Ако искате да активирате безжичната WLAN мрежа отново, изберете ON в стъпка 2.



Инициализиране (нулиране)

Инициализирайте (нулирайте) WLAN адаптера в следните ситуации:

- Смяна на точката за достъп
- Изхвърляне на продукта
- Прехвърляне на продукта към трета страна

Отмяна на регистрацията на климатика

Отменете регистрацията на климатика чрез мобилното приложение. (Вижте наръчника за експлоатация на мобилното приложение за повече информация.)


Инициализация на WLAN адаптера

БЕЛЕЖКА: Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид.

1. Ако климатикът работи, натиснете **(W)**, за да спрете работата му.
2. Натиснете и задръжте **[SEND]** на дистанционното управление за повече от 5 секунди.
Lp ще бъде показан на дисплея на дистанционното управление.
3. Изберете **Z** чрез **[TEMP] (W)** на дистанционното управление.



4. Натиснете **(W)**.
Ще започне да мига **In** на дисплея на дистанционното управление.



5. Натиснете **(W)**.
Ще се изключи индикаторът [**Wi-Fi**], намиращ се на вътрешния модул, след бързо премигане.

За продължаване на използване

Ако вие или трето лице желаете да продължите да използвате WLAN адаптера, следвайте процедурите в „Регистриране на климатика (сдържаване на WLAN адаптер)“, за да го свържете с друга точка за достъп.

БЕЛЕЖКА: Настройката на безжичната WLAN мрежа не е възможна, ако предишният собственик не е отменил регистрацията или не е инициализирал WLAN адаптера. В тъкъв случай се свържете с вашия оторизиран сервизен персонал.


Демонтиране на WLAN адаптер




ВНИМАНИЕ

- ! Не забравяйте да изключите електрозахранването на климатика, когато монтирате или демонтирате WLAN адаптера, за да избегнете опасността от токов удар.
- 🚫 Не слагайте пръсти, клечки и др. в свързващата част на WLAN адаптера, както и в свързващия слот на вътрешния модул. В противен случай може да настъпи токов удар или повреда на продукта.
- ! Не стойте върху нестабилна платформа, когато монтирате или демонтирате WLAN адаптера, за да избегнете нараняване.


1. Не забравяйте да изключите климатика и да разкачете изцяло електrozахранването.
2. Отворете смукателната решетка.



3. Отворете капака на WLAN адаптера, докато щракне.



4. Извадете WLAN адаптера от слота за свързване на вътрешния модул в посоката, посочена на фигурата.



5. Затворете капака на WLAN адаптера и смукателната решетка.

10. НАСТРОЙКИ НА ИНСТАЛИРАНЕТО

10.1. Настройка на персонализиран код на дистанционното управление


Като зададете персонализирани кодове на вътрешния модул и дистанционното управление, можете да уточните климатика, който се контролира от дистанционното управление.

Когато два или повече климатика са в стаята и желаете да ги управлявате поотделно, задайте персонализирания код (възможни са 4 селекции).

БЕЛЕЖКА: Ако персонализираните кодове са различни между вътрешния модул и дистанционното управление, вътрешният модул не може да получава сигнал от дистанционното управление.

Как да зададете персонализирания код на дистанционното управление

1. Натиснете **(W)**, докато се покаже само часовникът на дисплея на дистанционното управление.
2. Натиснете и задръжте **[MODE]** за повече от 5 секунди.
Текущият персонализиран код ще бъде показан (първоначално зададен на A).
3. Натиснете **[TEMP] (W)**, за да промените персонализирания код между A (**A**) ↔ B (**B**) ↔ C (**C**/**E**) ↔ D (**D**).
* Свържете персонализирания код на дисплея с този на климатика.
4. Натиснете **[MODE]** отново.
Персонализирианият код ще бъде зададен.
Дисплеят ще се върне към дисплея на часовника.



- За да промените персонализирания код на климатика, свържете се с оторизиран сервизен персонал (първоначално зададен на A).
- Ако не натиснете произволен бутон за 30 секунди след като персонализирианият код е показан, дисплеят се върща към дисплея на часовника. В този случай повторете настройката от стъпка 2.
- В зависимост от дистанционното управление, персонализирианият код може да се върне на A, при смяна на батерии. В този случай нулирайте персонализирания код, ако е необходимо. Ако не знаете персонализирания код на климатика, изprobвайте всеки един код, докато не намерите кода, който задейства климатика.

11. ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА




ВНИМАНИЕ

- ! Преди почистване на този продукт се уверете, че сте го изглючили и разкачили всички електрически захранвания.
- Преди стартиране на работата се уверете, че смукателната решетка е напълно затворена. Непълното затваряне на смукателната решетка може да има влияние върху правилната работа или характеристиките на климатика.
- Ако за почистването на филътъра е необходима работа на голяма височина, консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.

ВНИМАНИЕ

- !**
- Когато монтирате или поддържате модула, не докосвайте алуминиевите жалузи на вградения топлообменник във вътрешния модул, за да избегнете нараняване.
 - Не излагайте вътрешния модул на течни инсектициди или спрей за коса.
 - Не стойте на хълзгава, неравна или нестабилна повърхност, когато поддържате модула.



Честотата на почистване е посочена в следната таблица.

Какво трябва да се направи	Честота
Корпус на вътрешния модул	Почистване
Въздушен филтър	Почистване
Ябълков катехинов филтър (UTR-FA16) 	Смяна На всеки 3 месеца
Йонно-дезодориращ филтър (UTR-FA16-2) 	Почистване На всеки 3 месеца
	Смяна На всеки 3 години

* Филтрите за почистване на въздуха се продават отделно. Когато ги смените, свържете се с магазина, от който сте закупили продукта.


Почистване на корпуса на вътрешния модул

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Не използвайте вода, по-гореща от 40 °C.
 - Не използвайте драскащи почистващи препарати, летливи разтворители като бензол или разредител.
- Почистете внимателно корпуса на вътрешния модул с мека кърпа, навлажнена с топла вода.
 - Избръшете внимателно корпуса на вътрешния модул със суха и мека кърпа.

Почистване на въздушния филтър


- Отворете смукателната решетка, докато щракне.



- Махнете въздушни филтри.

Избутайте нагоре дръжката на въздушните филтри, извадете двете долни куички и издърпайте.

Дръжка на въздушен филтър



Куички (2 места)

- Отстранете праха по един от следните начини.


- Почистване с прахосмукачка.
- Измиване със слаб почистващ препарат и топла вода. След измиването изсушете изцяло въздушните филтри на сянка.

- Върнете въздушните филтри на мястото им.

Поставете страните на въздушния филтър успоредно на панела и натиснете докато влезе изцяло. Уверете се, че двете долни куички са върнати на местата си в отворите във вътрешния модул.

- Затворете смукателната решетка.


Натиснете 6 точки на смукателната решетка, за да я затворите изцяло.



БЕЛЕЖКА: Ако се натрупа прах на въздушния филтър, това ще намали въздушния поток, ще снижи ефективността на работата и ще увеличи шума.

Почистване на йонно-дезодориращ филтър и смяна на ябълково-катехинов филтър

- Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 до „Почистване на въздушния филтър“.
 - Отстранете филтрите за почистване на въздуха от тяхната поставка.
-
- Облейте йонно-дезодориращия филтър с гореща вода под високо налягане, докато повърхността на филтрите не се покрие с вода.
 - Измийте йонно-дезодориращия филтър с неутрален разреден почистващ препарат.
Не разгъвайте и не търкайте, в противен случай дезодориращият ефект може да отслабне.
 - Промийте йонно-дезодориращия филтър под течаща вода.
 - Изсушете йонно-дезодориращия филтър на сянка.
 - Поставете новите или измитите филтри за почистване на въздуха в дръжачите за филтри за почистване на въздуха.
- БЕЛЕЖКА:** Използвайте ябълково-катехиновия филтър веднага щом отворите опаковката. Ефектът на почистване на въздуха отслабва, когато филтрите са оставени в отворена опаковка.
- Поставете дръжачите за филтри за почистване на въздуха към въздушните филтри.
Монтирайте 4-те куки отзад на дръжача на филтъра за почистване на въздуха с резето на двета края на въздушния филтър.



БЕЛЕЖКА: Погрижете се пречиствателният въздушен филтър да не се показва под дръжача.

- Сменете въздушните филтри и затворете смукателната решетка.
Вижте стъпки 4 ~ 5 до „Почистване на въздушния филтър“.


Смяна на йонно-дезодориращ филтър

- Махнете въздушни филтри. Вижте стъпки 1 ~ 2 до „Почистване на въздушния филтър“.
- Отстранете йонно-дезодориращия филтър от дръжача за филтри за почистване на въздуха.
- Поставете новия йонно-дезодориращ филтър.

Махане и слагане на смукателната решетка

■ Махане на смукателната решетка

1. Отворете смукателната решетка, докато щракне.
2. Издърпайте монтажните оси, докато държите смукателната решетка в хоризонтално положение.



■ Слагане на смукателната решетка

1. Дръжте решетката в хоризонтално положение и поставете лявата и дясната монтажни оси във втулките на горния край на панела. Вкарвайте втулките докато се чуе щракване, за да се закрепят както трябва.
2. Затворете смукателната решетка.
3. Натиснете 6 точки на смукателната решетка, за да я затворите изцяло.



След продължителен престой на устройството

Ако сте изключили вътрешния модул за 1 месец или повече, използвайте режима Вентилация в продължение на половин ден, за да изсъхнат напълно вътрешните части, преди да преминете към нормална работа.

Допълнителна проверка

След дълъг период на употреба натрупаният във вътрешността на вътрешния модул прах може да намали ефективността на климатика дори ако сте поддържали уреда както трябва.

В такъв случай се препоръчва проверката на изделието.

За повече информация се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

Рестартиране на индикатора на филтъра (специална настройка)

Тази функция може да се използва, ако е настроена правилно при монтажа. Посъветвайте се с оторизиран сервизен персонал, за да използвате тази функция.

☞ Почистете въздушния филтър, когато индикаторната лампа показва следното:

Индикаторна лампа	Схема на примигване
	Примигва 3 пъти на интервали от 21 секунди

След почистването нулирайте индикатора на филтъра, като натиснете , намиращ се върху вътрешния модул, в продължение на 2 секунди или по-малко.

12. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

■ Отоплителни характеристики

Този климатик работи на принцип топлинна помпа, като абсорбира топлината от външния въздух и я пренася към вътрешния модул. В резултат, експлоатационните характеристики се намаляват със спад на температурата на външния въздух.

Ако имате усещането, че отоплението е недостатъчно, препоръчваме да използвате климатика, заедно с друг тип отоплителен уред.

■ Автоматично размразяване

Когато външната температура е много ниска при висока влажност на въздуха, може да се образува скреж по външния модул при работа в режим отопление и това да влоши експлоатационните характеристики на изделието.

За защита от образуване на скреж този климатик е снабден с автоматична функция за размразяване.

Ако се образува скреж, климатикът ще спре временно, а веригата за размразяване ще сработи за кратко (максимално 15 минути).

Индикаторът [], намиращ се на вътрешния модул, ще примигва по време на функцията.

Ако по външното тяло се образува скреж след работа в режим Отопление, външният модул ще спре автоматично след няколко минути работа. След това започва автоматичното размразяване.

■ Функция Автоматично рестартиране

В случаи на прекъсване на захранването, например при спиране на тока, климатикът веднага спира. Когато захранването се възстанови, климатикът се рестартира автоматично и работи в предишния режим.

Ако захранването прекъсне при настроен таймер, обратното броене на таймера ще се занули.

След възстановяване на захранването индикаторът [] на вътрешния модул ще примигва, за да покаже, че има грешка в таймера. В такъв случай нулирайте настройките на часовника и таймера.

■ Неизправности, причинени от други електрически уреди

Използването на други електрически уреди като електрическа самобърсачка или използването на радиопредавател може да причини неизправност в климатика.

Ако възникне такава неизправност, изключете прекъсвача.

След това го включете отново и започнете работа с помощта на дистанционното управление.

■ Диапазон на температура и влажност на въздуха при вътрешния модул

Допустимите диапазони на температура и влажност на въздуха са следните:

Режим на Охлаждане/ Изсушаване	Външна температура [°C]	-10 - 46
Стайна температура [°C]	18 - 32	
Влажност на въздуха [%] в помещението	80 или по-малко (*1)	
Режим на отопление	Външна температура [°C]	-15 - 24
Стайна температура [°C]	16 - 30	

*1 : Ако климатикът работи без прекъсване в продължение на много часове, е възможно да се появи конденз на повърхността му и да капе.

- Ако устройството бъде използвано при условия извън допустимия диапазон на температурата, работата на климатика може да спре поради включване на автоматичната защитна верига.
- В зависимост от условията за работа е възможно топлообменникът да замръзне, което може да доведе до изтичане на вода или друга неизправност (в режими Охлаждане или Изсушаване).

■ Друга информация

- Не използвайте климатика за каквато и да е друга цел освен охлаждане/изсушаване на помещения, отопляване на помещения или вентилация.

13. ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ

13.1. Дистанционно управление с кабел

Допълнителното дистанционно управление с кабел може да бъде използвано.

Можете да използвате безжичното и дистанционното управление с кабел едновременно.

Но някои от функциите на безжичното дистанционно управление са ограничени. Ако зададете ограничени функции, ще се чуе бипкане, и индикаторите [], [], [], и [] на вътрешния модул ще премигнат.

<Ограничени функции на безжичното дистанционно управление
Когато се използва заедно с дистанционното управление с кабел (тип 2 с кабел)

- Действие на седмичен таймер
- Режим Мощен
- Работа в режим за ниско ниво на шум на външния модул
- Работа в режим 10 °C Отопление

Може да използвате дистанционно управление с кабел и управление чрез WLAN мрежа.

Но някои операции от мобилното приложение са ограничени.

Повече от едно дистанционно управление

Можете да свържете две дистанционни управления с кабел към един климатик.

Всяко от тях ще може да управлява климатика.

Но функцията таймер няма да може да бъде използвана от второто дистанционно.

Групов контрол

Едно дистанционно управление може да управлява до 16 климатика. Всички те ще работят при едни и същи настройки.

БЕЛЕЖКА: Не можете да използвате заедно групов контрол и безжично управление чрез LAN мрежа.

13.2. Климатик тип мултисплит

Този вътрешен модул може да се свърже към външен модул тип мултисплит. Климатикът тип мултисплит позволява няколко вътрешни тела да работят на няколко места. Вътрешните тела могат да работят едновременно в съответствие с тяхната съответна мощност.

Едновременно използване на няколко климатика

• При използване на климатик тип мултисплит няколко вътрешни модула могат да работят едновременно, но когато 2 или повече вътрешни модула от една и съща група работят едновременно, отоплението и охлаждането ще бъдат по-малко ефективни, отколкото ако се използва един вътрешен модул. Съответно, когато искате да използвате повече от 1 вътрешен модул за охлаждане по едно и също време, използването трябва да бъде вечер или по друго време, когато се изисква по-малка мощност. По същия начин, когато се използват няколко климатика едновременно за отопление, препоръчително е те да се използват в комбинация с други помощни отоплителни уреди, както се изиска.

• Сезонните и външни температурни условия, структурата на помещението и броя на хората в помещението също могат да доведат до разлики в оперативната ефективност. Препоръчваме ви да опитате различни операционни модели, за да се потвърди нивото на мощност на отопление и охлаждане, предоставена от вашите климатици, както и използването на климатиците по начин, който най-добре отговаря на начин на живот на вашето семейство.

• Ако установите, че 1 или повече климатици доставят ниско ниво на охлаждане или отопление при едновременна работа, препоръчваме ви да спрете едновременна работа на няколко климатика.

• Следните режими на работа не могат да работят по едно и също време. Ако вътрешният модул е инструктиран да работи в режим на работа, който не може да изпълнява, индикаторът [] на вътрешния модул ще започне да премигва (1 секунда включен, 1 секунда изключен), а модулът ще премине в режим на готовност.

Режим Отопление и режим Охлаждане (или режим Изсушаване)

Режим Отопление и режим Вентилация

• Режимът може да се настрои в един от следните различни режими на работа.

Режим Охлаждане и режим Изсушаване

Режим Охлаждане и режим Вентилация

Режим Изсушаване и режим Вентилация

• Работният режим (режим Отопление или режим Охлаждане (Изсушаване)) на външният модул ще се определя от работния режим на вътрешния модул, който е бил пуснат първи. Ако вътрешният модул бъде стартиран в режим Вентилация, работният режим на външния модул няма да бъде зададен.

Например, ако вътрешен модул (A) бъде стартиран в режим Вентилация и след това след това на вътрешен модул (B) бъде зададен режим Отопление, то вътрешен модул (A) временно ще започне работа в режим Вентилация, но когато вътрешният модул (B) бъде пуснат в режим Отопление, индикаторът [] за вътрешния модул (A) ще започне да премигва (1 секунда включен, 1 секунда изключен) и той ще премине в режим на готовност. Вътрешният модул (B) ще продължи да работи в режим Отопление.

14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



В следните случаи, незабавно спрете работата на климатика и разкачете всички електрозахранвания като изключите електрическия прекъсвач или разкачете захранващия щепсел. След това се консултирайте със своя дилър или оторизиран сервизен персонал.

Докато модулът е свързан към електрозахранването, той не е изолиран, дори ако е изключен.

- Модулът мирише на изгоряло или изпуска дим
- Теч на вода от модула

Изобщо не работи.

- Имало ли е прекъсване на захранването с ток?
В този случай устройството се рестартира автоматично след като бъде възстановено електrozахранването. (Вижте страница 12.)
- Изключен ли е електрическият прекъсвач?
⇒ Включете електрическия прекъсвач.
- Има ли изгорял бушон или е бил задействан електрическият прекъсвач?
⇒ Заменете бушона или рестартирайте прекъсвача.
- Работи ли таймерът?
⇒ За да проверите или да изключите настройката на таймера, вижте страница 5.

Слабо охлажддане или отопление.

- Дали устройството работи при условия извън позволения диапазон на температурата?
В такъв случай е възможно климатикът да спре да работи поради включване на автоматичната защитна верига.
- Мръсен ли е въздушният филтър?
⇒ Почистете въздушния филтър. (Вижте страница 11.)
- Блокирана ли е смукателната решетка или изходният отвор на вътрешния модул?
⇒ Отстранете блокиращите елементи.
- Правилно ли е зададена стайната температура?
⇒ За да промените зададената температура, вижте страница 4.
- Има ли врата или прозорец, които са оставени отворени?
⇒ Ако да, затворете ги.
- Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте страница 5.
- Зададена ли е работата в режим за ниско ниво на шум на външния модул?
⇒ За да спрете работата в режима за ниско ниво на шум на външния модул, вижте страница 7.
- <В режим Охлаждане> В стаята влеза ли пряка или силна слънчева светлина?
⇒ Спуснете завесите.
- <В режим Охлаждане> Има ли други отоплителни уреди или работещи компютри или в помещението има твърде много хора?
⇒ Изключете отоплителните уреди или компютрите или задайте по-ниска температура. (Вижте страница 4.)

Влажността на въздуха не намалява в режим „Изсушаване“.

- Не можете да настроите желаната влажност в режим „Изсушаване“. Ако чувствате висока влажност, настройте по-ниска температура.

Въздушният поток е slab или спира.

- Зададена ли е скорост на вентилатора Тиха?
⇒ За да промените скоростта на вентилатора, вижте страница 5.
- Включено ли е Контролиране на вентилатора за спестяване на енергия? В такъв случай вътрешният модул може да спира временно по време на режим Охлаждане.
⇒ За да изключите контролирането на Вентилатора за спестяване на енергия, вижте страница 7.
- <В режим Отопление> Току-що ли бе включен режимът?
В такъв случай вентилаторът се върти много бавно известно време, за да затопли вътрешните части на устройството.
- <В режим Отопление> Стайната температура по-висока ли е от зададената температура?
В такъв случай външният модул спира, а вентилаторът на вътрешния модул се върти при много ниска скорост.
- <В режим Отопление> Примигва ли индикаторът []?
В такъв случай в момента се изпълнява Автоматично размразяване. Вътрешният модул спира за максимум 15 минути. (Вижте страница 12.)

Въздушният поток е слаб или спира.

- <В режим Иссушаване> Вътрешният модул работи при ниска скорост на вентилатора, за да регулира влажността на въздуха в помещението и може да спира от време на време.
- <В режим Автоматично> По време на периода на наблюдение вентилаторът се върти много бавно.

Чува се шум.

- Това са случаи по време на работа на климатика или веднага след спирането му? В такъв случай е възможно да се чува шумът, породен от циркулирането на хладилния агент. Това е особено забележимо в продължение на 2-3 минути след започване на работа.
- Чувате ли леко скърцане по време на работата на климатика? Това е резултат от моментното разширение и свиване на предния панел в резултат на температурните промени.
- <В режим Отопление> Чувате ли свистене? Този звук е резултат от операцията Автоматично размразяване. (Вижте страница 12.)

Модулът изпуска миризма.

- Възможно е климатикът да абсорбира различни миризми - от мебели, текстил или цигарен дим. Тези миризми е възможно да бъдат изпускати по време на работата му.

От устройството се отделя лека мъгла или пара.

- <В режим Охлаждане или Иссушаване> Устройството може да изпуска лека мъгла, образувана в резултат на кондензация от рязкото охлажддане.
- <В режим Отопление> Примигва ли индикаторът [I], намиращ се на вътрешния модул? В такъв случай е възможно външният модул да отделя пара поради Автоматичното размразяване. (Вижте страница 12.)

От външния модул изтича вода.

- <В режим Отопление> От външния модул може да изтича вода, която се образува при Автоматичното размразяване. (Вижте страница 12.)

Устройството работи по начин, различен от зададеното от дистанционното управление.

- Дали батерията в дистанционното управление не са изтощени? ⇒ Сменете батерията.

Работата се бави след рестартиране.

- Подаването на електричество е било внезапно възстановено? В такъв случай компресорът няма да стартира за около 3 минути с оглед предотвратяване изгаряне на предпазителя.

Мобилното приложение не работи.

- Проверете дали се поддържа версията на операционната система на вашия смартфон. ⇒ Вижте "App Store" или "Google Play".

Не получих имейл когато регистрирах профила.

- Настройте разрешенията за домейни, за да не бъде отхвърлен имейла като спам.

Не разбирам начина за регистриране на допълнителни климатици.

- За да регистрирате допълнителни климатици, повторете настройването на избрания режим „9.2. Настройка за използване на управление чрез безжична LAN мрежа“ за всеки климатик.

Настройването на безжичния LAN не може да се извърши.

- Проверете дали точката за достъп поддържа функцията WPS. (Бутонен режим).
- Проверете дали е имало предишни собственици, който е използвал този безжичен LAN контрол. Ако е имало предишни собственици, свържете се с упълномощения сервизен персонал.

Настройването на безжичния LAN не може да се извърши. (Настройките на връзката на WLAN адаптера и точката за достъп не са завършени)

- Проверете дали точката за достъп поддържа "IEEE 802.11 b/g/n". (Направете справка с наръчника за експлоатация на точка за достъп.)
- Проверете дали е включен вътрешният модул.

Не мога да контролирам продукта чрез мобилното приложение.

- Проверете дали е включен вътрешният модул.
- Проверете дали захранването на точката за достъп е включено.
- Проверете дали смартфонът ви не е в режим Полет.
- Проверете дали не се намирате на място, където е трудно да се направи връзка посредством радиовълни.

Незабавно прекратете работа и изключете електрическия прекъсвач в следните случаи. После се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.

- Проблемът не изчезва дори и след извършването на тези проверки или диагностики.
- Върху вътрешния модул мигат [I] и [⊕], а [⊕] мига бързо.

БЕЛЕЖКА: За всяка проблема, свързана с WLAN управлението, вижте мобилното приложение.

Състояние на индикаторните лампи

 : Инструкцията е във връзка с управлението чрез безжична LAN мрежа (по избор).

Схема на светене:  Мига,  Всичко (Изкл. или Вкл.)

Състояние	Причини и решения	Вижте страница
	Автоматично размразяване ⇒ Изчакайте до приключването на размразяването (максимум 15 минути).	12
	Индикатор на филтъра ⇒ Почистете въздушния филтър и рестартирайте знака на филтъра.	12
	Показване на код за грешка ⇒ Консултирайте се с оторизиран сервизен персонал.	-
	Грешка в настройката на таймера заради Автоматично рестартиране ⇒ Нулирайте настройките на часовника и таймера.	12
	Пробно пускане (само за оторизиран сервизен персонал) ⇒ Натиснете  , за да спрете пробното пускане.	4
	Точка за достъп не е включен в електрическата мрежа. ⇒ Проверете дали захранването на точката за достъп е включено.	-
	Възможно е WLAN адаптер да не е правилно свързан с точката за достъп. ⇒ Разкачете електрозахранването на климатика (чрез прекъсвач или щепсел) и свържете повторно.	-
	Софтуерът на WLAN адаптера се актуализира.	-
	По време на регистрирането на климатика (сдвоен на WLAN адаптер)	9
	Ограничена функция	12

Ръчно зададена Автоматична работа и Рестартиране на индикатора на филтъра

Можете да управявате климатика чрез бутона  на вътрешния модул.

Статус	Време на натискане	Режим или операция
При работа	Повече от 3 секунди	Стоп
Спиране	2 секунди или по-малко	Нулиране на индикатора на филтъра
	Повече от 3 секунди и по-малко от 10 секунди	Автоматично (*1)
	Повече от 10 секунди. (Само при сервизна поддръжка.)(*2))	Принудително охлажддане

*1 : При мулти връзка режимът на работа е този, зададен на другите вътрешни модули.

*2 : За да спрете принудителното охлажддане, натиснете този бутон или  на дистанционното управление.